Инструкция

Ширма с пластиком моделей Ш02, Ш02/2 и Ш02/1

Ш02 - трёхсекционная ширма с пластиком (2080*410*1650 мм, вес 19 кг)
Ш02 /2- двухсекционная ширма с пластиком (1390*410*1650 мм, вес 13 кг)
Ш02 /1- односекционная ширма с пластиком (690*410*1650 мм, вес 7 кг)



Изделие изготовлено в соответствии с ТУ 32.50.30-002-06429566-2018

Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7897 от 07.12.2018

Регистрационный номер декларации о соответствии РОСС RU Д-RU.HA38.B.00060/18 от 12/12/2018

Комплект поставки

Ш02 - трёхсекционная ширма с пластиком (2080*410*1650 мм, вес 19 кг)

Основная рама с пластиком – 1 шт.
Боковая рама с пластиком – 2 шт.
Рамы соединены между собой
Опора – 2 шт.
Ролик – 6 шт.
Крепежные изделия
Болт М6х16 DIN912 с внутренним шестигранником – 2 шт.
Г-образный ключ

Ш02/2 - двухсекционная ширма с пластиком (1390*410*1650 мм, вес 13 кг)

Основная рама с пластиком – 1 шт.
Боковая рама с пластиком – 1 шт.
Рамы соединены между собой
Опора – 2 шт.
Ролик – 5 шт.
Крепежные изделия
Болт М6х16 DIN912 с внутренним шестигранником – 2 шт.
Г-образный ключ

Ш02 /1- односекционная ширма с пластиком (690*410*1650 мм, вес 7 кг)

Основная рама с пластиком – 1 шт.
Опора – 2 шт.
Ролик – 4 шт.
Крепежные изделия
Болт М6х16 DIN912 с внутренним шестигранником – 2 шт.
Г-образный ключ

Инструкция по сборке изделия

1. Аккуратно распаковать изделие и все комплектующие
2. Поставить опору пластинами в профиль основной рамы.
3. Совместить отверстия на пластине с гайкой и на профиле рамы
4. Так же вставить опору во второй вертикальный профиль рамы.
5. При помощи болтов закрепить опоры
6. Вкрутить ролики в резьбовые отверстия на опорах.

Правила по эксплуатации мебели

1. Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 16371 "Мебель. Общие технические условия".
2. Мебель должна эксплуатироваться в сухих закрытых отапливаемых помещениях с температурой не ниже +2ºС и не выше +40°С, и относительной влажностью 45 – 70%.
3. Не допускать прямого воздействия солнечных лучей, т.к. это вредит внешнему виду изделий, может измениться цвет поверхности.
4. Устанавливать мебель необходимо на расстоянии не менее 0,5 м от отопительных приборов.
5. Следует предохранять мебель от механических повреждений и воздействия агрессивных химических веществ. Будьте внимательны в обращении с веществами, которые оставляют нестираемые пятна.
6. Запрещается использовать для чистки острые предметы, кислоты, щелочные растворы, а также абразивные средства, предназначенные для ухода за посудой и сантехническими изделиями.

Уход за окрашенными поверхностями

1. Изделия, окрашенные порошковыми красками, не требуют особого ухода и практичны в эксплуатации.
2. Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия.
3. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

Условия гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня продажи изделия.

Гарантийный ремонт и замена деталей производится только в течение гарантийного срока эксплуатации.

Изделие снимается с гарантийного обслуживания, если:

- покупателем была предпринята попытка самостоятельного ремонта;
- обнаружены несанкционированные изменения в конструкции изделия;
- обнаружены механические повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией.

Гарантия не распространяется на крепежные изделия и иные покупные изделия.

ООО «ДМ»,
192236, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская д.38 к.2,офис 61
Тел.: +7 (812) 408-49-31, www.inmedix.ru , E-mail: info@inmedix.ru