Кресло-коляска для инвалидов

Мод. Н 005



Паспорт изделия и инструкция по эксплуатации

Сведения о сертификации

Кресло-коляска для инвалидов Н 005 соответствует техническим условиям и признано годным для эксплуатации.

Регистрационное удостоверение ФСЗ №2011/11294
действительно с 28.12.2011 г. Срок действия: не ограничен.

Изготовитель: «Jinagsu Yuyue Medical Equipment and Supply Co., Ltd», Джиангсу ЮЮ Медикал Эквипмент энд Саплай Ко., Лтд , Китай
Danyang, Jiangsu, 212310, China

Дистрибьютор: ТМ «Армед»
Тел. в г. Москве: (495) 411-08-11
Тел. в г. Санкт-Петербурге: (812) 702-73-02
Тел. в г. Екатеринбурге: (343) 368-12-33

Гарантийный срок на кресло-коляску для инвалидов Н 005 –12 месяцев с даты продажи при выполнении требований настоящей инструкции.
На быстроизнашивающиеся части (шины, камеры, обивка) гарантия не предоставляется.
Доставка в сервисный центр и обратно осуществляется за счет клиента.

Телефоны сервисных центров:

г. Москва: (495) 411-08-11

г. Санкт-Петербург: (812) 702-73-02

г. Екатеринбург: (343) 357-33-61

Сайт: www.armed.ru

Торговая марка «АРМЕД» (495) 411-08-11, (812) 702-73-02, (343) 368-12-33 www.armed.ru

1. Назначение изделия

Кресло-коляска для инвалидов Мод. Н 005 (далее коляска) предназначена для инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и повреждениями нижних конечностей, для самостоятельного передвижения по дорогам с твердым покрытием на большие расстояния. Перемещение инвалида может осуществляться так же обслуживающим персоналом.

2. Технические характеристики

Размеры, масса и максимальная грузоподъемность коляски должны соответствовать таблице.

Модель	Ширина сидения	Ширина	Длина	Высота	Ширина в сложенном состоянии	Масса	Грузоподъемность
	см	мм	мм	мм	мм	кг	кг
Н005	38	640	1120	910	370	25,0	125
	40	670	1120	910	370	25,2	125
	43	690	1120	910	370	25,5	125
	46	720	1120	910	370	26,0	125
	48	740	1120	910	370	26,5	125
	50	760	1120	910	370	27,0	125

3. Комплект поставки

Кресло-коляска для инвалидов Мод. Н 005.....1 шт.
Паспорт.....1 шт.
Набор ключей.....1 шт.

4. Меры безопасности

4.1. При посадке в коляску и высадке из нее колеса должны быть зафиксированы тормозами.
4.2. Не разрешается становиться на опоры для ног, если они находятся в горизонтальном положении.
4.3. Запрещается пользоваться коляской с неисправными тормозами.
4.4. Запрещается использовать тормоза для торможения при движении.

5. Устройство

Коляска изготовлена из стальных тонкостенных труб и имеет складную конструкцию которая состоит из двух полурам, связанных между собой распорками механизма складывания. Механизм складывания обеспечивает компактное складывание коляски. На каждой полураме с помощью крепежных элементов установлены большие приводные и малые рулевые колеса. Приводные колеса тягами соединены с рычагами. Длина рычагов регулируется, что облегчает движение коляски на подъемах. Правая рукоятка рычага при вращении обеспечивает поворот рулевых колес (при поставке коляски по спецзаказу управление размещено на левом рычаге). Коляска оснащена тормозными механизмами закрепленными на раме, предназначенными для фиксации больших приводных колес в неподвижном положении.

ВНИМАНИЕ!
Тормозные механизмы являются стояночными и не предназначены для торможения при передвижении.

Подножки съемные, регулируемые по высоте. Опоры для ног поворачиваются вверх, это облегчает посадку и высадку из нее. Имеется лента для поддержки ног. Подлокотники несъемные.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию кресла-коляски, не ухудшающие ее потребительских свойств.

6. Подготовка коляски к эксплуатации

6.1. Коляска складывается и раскладывается без инструмента: для приведения коляски в рабочее состояние необходимо нажать на верхние трубы механизма складывания вниз до полного натяжения сиденья, одеть съемную рулевую тягу, (находится в кармане спинки) на сферические наконечники рулевых планок поворотных колес, нажав ладонью с усилием до характерного щелчка.
6.2. Установить приводные рычаги, отрегулировать их по высоте.
6.3. Высота опор для ног регулируется по длине голени индивидуально.
6.4. Проверить давление в колесах, для нормальной эксплуатации давление должно составлять 0,25 мРа.
6.5. Коляска готова к эксплуатации.
6.6. Для складывания коляски необходимо отсоединить съемную рулевую тягу от поворотных колес, поднять опоры для ног в вертикальное положение и потянуть вверх полотно сиденья до полного складывания.

7. Уход и обслуживание

7.1. Необходимо очищать поверхность коляски от пыли и грязи. Металлические поверхности протирать насухо.
7.2. Сиденье и спинку чистить универсальными моющими средствами с водой.
7.3. Один раз в месяц необходимо произвести:
- проверку исправности тормозных механизмов
- проверку затяжки резьбовых соединений
- проверку давления в шинах колес.

7.4. Один раз в 6 месяцев необходимо произвести:
- смазку подшипников.

Торговая марка «АРМЕД» (495) 411-08-11, (812) 702-73-02, (343) 368-12-33 www.armed.ru