Сведения о сертификации

Кресло-коляска для инвалидов «Armed» FS 204BJQ соответствует техническим условиям и признано годным для эксплуатации.

Регистрационное удостоверение ФСЗ №2009/03690 действительно с 12.11.2009 г. Срок действия: не ограничен.

Изготовитель: Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory, Ltd,

«Фошан Донгфэнг Медикал Эквипмент Мануфактори», (Лтд), Китай,

5 Xingfu RD, Zone A, Shishan Industrial Park, Nanhai District, Foshan City, China

Дистрибьютор: ТМ «Армед»
Тел. в г. Москве: (495) 411-08-11
Тел. в г. Санкт-Петербурге: (812) 702-73-02
Тел. в г. Екатеринбурге: (343) 368-12-33

Гарантийный срок на кресло-коляску для инвалидов «Armed» FS 204BJQ –12 месяцев с даты продажи при выполнении требований настоящей инструкции.

На быстроизнашивающиеся части (шины, камеры, обивка) гарантия не предоставляется.

Доставка в сервисный центр и обратно осуществляется за счет клиента.

Телефоны сервисных центров:

г. Москва: (495) 411-08-11

г. Санкт-Петербург: (812) 702-73-02

г. Екатеринбург: (343) 357-33-61

Сайт: www.armed.ru

Кресло-коляска для инвалидов «Armed»

Мод. FS 204BJQ

с ручным приводом

Паспорт изделия и инструкция по эксплуатации



Торговая марка «АРМЕД» (495) 411-08-11, (812) 702-73-02, (343) 368-12-33 www.armed.ru

Кресло-коляска для инвалидов «Armed» FS 204BJQ предназначено для передвижения больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата по любым покрытиям.

Соблюдайте требования безопасности и технические характеристики.

При соблюдении целевого назначения, требований безопасности и технических характеристик при использовании кресла-коляски какой-либо риск отсутствует.

1. Показания

Постоянные или временные нарушения опорно-двигательного аппарата:
- паралич;
- ампутации органов;
- повреждения или деформация органов;
- повреждения суставов (не на обеих руках) или контрактуры;
- другие заболевания опорно-двигательного аппарата.

2. Противопоказания

Использование кресла-коляски для инвалидов «Armed» FS 204BJQ противопоказано при:
- невозможности сохранять сидячее положение;
- тяжелых нарушениях вестибулярного аппарата;
- потеря функциональности органов на обеих руках;
- психических расстройствах;
- ограниченной или недостаточной способности к ориентации;
- наркотическом или алкогольном воздействии.

3. Требования безопасности

- Перед использованием необходимо проконтролировать надежность крепления всех деталей кресла-коляски;
- Перед использованием необходима тренировка при сопровождающем лице на ровной площадке с хорошим обзором.
- Ознакомьтесь с режимами разгона, поворота и торможения;
- Имейте в виду, что при изменении положения центра тяжести за счет смещения тела или изменения нагрузки на инвалидную коляску повышается опасность опрокидывания;
- Для преодоления препятствий обязательно используйте выездные пандусы и платформы;
- При посадке и высадке с кресла-коляски «Armed» FS 204BJQ колеса необходимо поставить на тормоза;
- При посадке и высадке не наступайте на опоры для ног;
- При наклоне кресла-коляски на угол более 10 имеется опасность опрокидывания назад;

- При движении без торможения в направлении препятствия (ступенька, бордюр и т.п.) имеется опасность выпадения человека из коляски вперед;
- Запрещается эксплуатация изделия с неисправными тормозами;
- При движении по дорогам соблюдайте правила дорожного движения.

4. Эксплуатация

Посадка и высадка пациента

- Пересаживание спереди:

1.Расположите инвалидную коляску сиденье, с которого будет проводиться пересадка, максимально близко к месту, куда будет пересаживаться пациент, под углом около 45 град.
2. Поставьте кресло на стояночный тормоз.
3. Поставьте ноги на пол.
4. Сложите обе опоры для стоп вверх.
5.Соскольните боком на сиденье.
6. Сядьте на сиденье максимально глубоко.
7. Опустите подножки в вниз.
8. Поставьте ноги на подножки.
9. Пристегните ремень безопасности.

- Посадка и высадка с боковой стороны (для моделей с откидными подлокотниками)

1.Расположите инвалидную коляску сиденье, с которого будет проводиться пересадка, максимально близко боковыми сторонами друг к другу.
2. Поставьте кресло на стояночный тормоз.
3. Откинуть подлокотники.
4. Сложить обе опоры для стоп вверх.
5.Соскольните боком на сиденье.
6. Сядьте на сиденье максимально глубоко
7. Разместить подлокотники и подножки в исходное положение.
8. Пристегните ремень безопасности.

5. Основные технические характеристики

Длина в рабочем состоянии, мм	1540
Ширина в рабочем состоянии, мм	670
Высота, мм	1180
Глубина сиденья, мм	460
Ширина сиденья, мм	460
Диаметр колес передние/задние, "	8/24

Торговая марка «АРМЕД» (495) 411-08-11, (812) 702-73-02, (343) 368-12-33 www.armed.ru

Масса, кг_____38,4
Грузоподъемность, кг_____150

5.1. Опоры для ног:

Кресло-коляска комплектуется съемными, поворотными подножками регулируемыми по высоте, оснащенными мягкими упорами для голени.

Ножные опоры съемные, откидные регулируемые по высоте.

Для установки подножек на кресло-коляску необходимо надеть опору на направляющие, находящиеся на раме и повернуть в сторону от колеса до срабатывания фиксатора.

Для снятия подножек необходимо нажать рычажок фиксатора по направлению к центру, повернуть подножку в сторону колеса и движением вверх снять ее с направляющих.

Регулировка длины подножек производится с применением гаечного ключа, который входит в комплект поставки.

Для уменьшения высоты подножек (угла подъема) необходимо нажать рычаг фиксатора, расположенный по бокам от подножек, по направлению к низу.

Для увеличения высоты подножек (угла подъема) необходимо нажать рычаг фиксатора, расположенный по бокам от подножек, по направлению к верху, поднимая при этом саму подножку.

5.2. Тормоза:


Рис.1

Кресло-коляска снабжена слева и справа рычагами стояночного тормоза. Перемещением рычага, можно осуществлять торможение кресла-коляски до полного блокирования.

Для удобного подтормаживания во время движения с сопровождающим лицом, рукоятки кресла-коляски оснащены ручными тормозами. (Рис.1)

5.3. Колеса:


Рис.2

Кресло-коляска комплектуется передними колесами с литыми шинами.

Задние колеса быстросъемные с кнопочной фиксацией с пневматическими шинами снабжены барабанными тормозами с колодками. Нажав на кнопку в центре колеса, оно легко снимается, вместе с направляющим стержнем. Пластиковые обода оснащены стальным ручным приводом.

5.4. Подлокотники:


Рис.3

Подлокотники съемные оснащены мягкими упорами под локти. Перед снятием подлокотника открутить фиксатор. (Рис.3)

5.5. Подголовник


Рис.4

Съемный подголовник снимается и вставляется движением вверх или вниз. Для этого необходимо нажать кнопки в основаниях трубок подголовника. (Рис.4)

5.6. Сиденье:


Рис.5

Сиденье сдвижное по горизонтали выполнено из искусственной кожи с изменением угла наклона до 30°.

Что бы сдвинуть сиденье по горизонтали отогните рычаг, как показано на Рис. 5 и сдвиньте сиденье.

Сиденье комплектуется регулируемой спинкой с изменением угла наклона до 70°. Чтобы изменить положение спинки поднимите планку, расположенную на задней поверхности спинки (Рис. 6) и потяните спинку на себя.


Рис.6

Ручки для сопровождающего лица регулируются по высоте. Для этого необходимо открутить фиксаторы и отрегулировать ручки на необходимую высоту. (Рис.6)

5.7. Антиопрокидывающее устройство:

Торговая марка «АРМЕД» (495) 411-08-11, (812) 702-73-02, (343) 368-12-33 www.armed.ru

Кресло-коляска «Armed» FS 204BJQ комплектуется съемными


Рис.7

антиопрокидывающими устройствами на кнопочной фиксации, оснащенными парными роликовыми колесами. Рис.7

5.8. Рама:

Металлические части изготовлены из коррозионно-стойких материалов и имеют эмалевые лакокрасочные покрытия.

6. Приведение в движение и торможение:

Сопровождающее лицо может приводить кресло-коляску инвалидную в движение и управлять ею с помощью предусмотренных для этого рукояток. Сопровождающее лицо должно быть физически и психически в состоянии тормозить кресло-коляску собственными силами. Для парковки используется стояночный тормоз.

При самостоятельной езде - кресло-коляска инвалидная приводится в движение и затормаживается с помощью обручей, закрепленных на больших колесах.

7. Рекомендации по уходу:

При эксплуатации, кресло-коляска инвалидная требует определенного технического ухода.

Обивку сиденья, спинки и подлокотники необходимо чистить теплой водой с применением мягких моющих средств.

Механизмы складывания сиденья и спинки необходимо периодически (не реже одного раза в месяц) смазывать машинным маслом.

Необходимо помнить, что поверхность металлических деталей кресла-коляски имеет декоративно-защитное покрытие и поэтому требует к себе бережного отношения. Следует предохранять поверхности металлических деталей от ударов твердыми и острыми предметами.

6. Комплект поставки

1. Кресло-коляска_____ 1 шт.
2. Инструкция по эксплуатации_____1 шт.
3. Шестигранный гаечный ключ для регулировки длины подножек и подтягивания крепежных элементов сиденья_____1 шт.
4. Насос _____ 1 шт.

Торговая марка «АРМЕД» (495) 411-08-11, (812) 702-73-02, (343) 368-12-33 www.armed.ru