8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента приобретения изделия потребителем, гарантийный срок хранения 24 месяца.

8.3 Срок службы 6 лет.

8.4 **Изготовитель не несет ответственности в случае повреждений, возникших не по его вине, например**:

- превышение грузоподъемности, указанной в настоящем паспорте;
- сколы и поломки деталей в результате сильных ударов о другие предметы;
- наезд на препятствие, высотой более 4 см;
- перемещение в коляске на спущенных колесах;
- прокол камеры в шинах колес и т. п.

8.5 Производитель: ZhenJiang Assure Medical Equipment Co. Ltd.
NO.3. factory, Xingdingmao Industry Park, Dingmao Development Zone, Zhenjiang city, Jiangsu Province, China.
Tel: 0086-511-88838555, 0086-511-88896286

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия: Кресло-коляска для инвалидов Ortonica Base 110

1.Дата покупки отмечается продавцом в гарантийном талоне.
2.При отсутствии такой отметки срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.
3.В случае обнаружения неисправностей в изделии в гарантийный период, покупатель может обратиться к продавцу для его ремонта только при наличии настоящего талона.
Гарантия распространяется только на те случаи, когда изделие вышло из строя не по вине покупателя!

Срок гарантии 12 месяцев

Дата продажи_____

Сервисное обслуживание приборов производится в ООО "Реамед",

Контактный телефон: 8(473) 233-03-32

Адрес: 394016, г. Воронеж, Московский проспект,11

КРЕСЛО-КОЛЯСКА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

Ortonica Base 110



Паспорт и инструкция пользователя

1.НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1Кресла – коляски для инвалидов Base 110 предназначена для самостоятельного передвижения людей с заболеванием опорно-двигательного аппарата, а также при помощи сопровождающих лиц внутри помещений и на дорогах с твердым покрытием.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Размеры, масса и максимальная грузоподъемность коляски должны соответствовать таблице.

	Ширина сиденья	Ширина	Длина	Высота	Ширина в сложенном состоянии	Масса нетто		Максимальная нагрузка
						Пневматические шины	Цельнолитые шины	
	(мм/дюймы)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(кг)	(кг)	(кг)
Ortonica Base 110	400/16″	495	1085	920	320	19,30	18,20	130
	430/17″	520	1085	920	320	19,30	18,20	130
	460/18″	545	1085	920	320	19,40	18,20	130
	485/19″	570	1085	920	320	19,40	18,20	130

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Кресло-коляска Ortonica Base 110……...1шт.
Паспорт ……...…1шт.

4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. При посадке в коляску и высадке из нее колеса должны быть зафиксированы тормозами.

4.2. Во избежание поломки или опрокидывания коляски, запрещается становиться на опоры для ног, если они находятся в горизонтальном положении.

4.3. Запрещается использовать коляску с неисправными тормозами.

ВНИМАНИЕ!

Тормозные механизмы являются стояночными и не предназначены для торможения в движении.

4.4. Препятствия (пороги, ступеньки и др.) необходимо преодолевать с подъемом передних колес. Запрещается толкать коляску на препятствие высотой более 40 мм без подъема передних колес.

4.5. Во всех сложных ситуациях при преодолении препятствий необходима помощь сопровождающего.

5. УСТРОЙСТВО

Коляска имеет стальную раму, оснащена стальным ручным ободом и стальной крестовиной. Подлокотники съемные, выполнены из материала ПВХ. Подножка из черного пластика, съемная. Обивка сиденья и спинки изготовлены из нейлона. Передние колеса цельнолитые быстросъемные. Может оснащаться системой анти опрокидывания по индивидуальному заказу.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию кресла-коляски, не ухудшающие ее потребительских свойств.

6. ПОДГОТОВКА КОЛЯСКИ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1. Коляска складывается и раскладывается без инструмента: для приведения коляски в рабочее состояние необходимо нажать на верхние трубы механизма складывания вниз до полного натяжения сиденья.

6.2. Высота опор для ног регулируется по длине голени индивидуально.

6.3. Проверить давление в колесах, для нормальной эксплуатации давление должно составлять 0,25 мПа.

6.4. Коляска готова к эксплуатации

6.5. Для складывания коляски необходимо поднять опоры для ног в вертикальное положение и потянуть вверх полотно сиденья до полного складывания.

7. УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1. Необходимо очищать поверхность коляски от пыли и грязи. Металлические поверхности протирать насухо.

7.2. Сиденье и спинку чистить универсальными моющими средствами с водой.

7.3. Один раз в месяц необходимо произвести:

- проверку исправности тормозных механизмов;
- проверку затяжки резьбовых соединений;
- проверку давления в шинах колес.

7.4. Один раз в 6 месяцев необходимо произвести смазку подшипников.