

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**Кровать функциональная медицинская КМФ 933,
КМФ 943, КМФ 943 ЭЛЕКТРО WOOD, КМФ 943 WOOD WC, КМФ 932, КМФ 942П**



1. Назначение изделия.

Кровати функциональные медицинские механические (далее по тексту - кровати) являются новой продукцией, разработанной нашими старшими научными сотрудниками и основанными на опыте ухода за больными и оказания неотложной помощи профессорами крупных клиник. Многочисленные полезные функции удовлетворяют различные потребности больных и медицинского персонала. Среди отличительных черт новой продукции – практичность, привлекательный внешний вид, легкость в обращении и удобство использования в отделениях интенсивной терапии больниц. В зависимости от конструкции кровати делятся на: односекционные, двухсекционные, трехсекционные, четырехсекционные, пятисекционные.

Кровати подходят для использования в стационарных отделениях, отделениях неотложной помощи, отделениях интенсивной терапии и реанимационных отделениях, а так же для ухода за больными в домашних условиях.

2. Принцип конструкции:

Изголовья кроватей смонтирована из пластика, трубки из нержавеющей стали. Основание кровати регулируется, его можно приспособить под четыре разных размера.

Основание кровати может быть приведено в горизонтальное положение, в полунаклоненное положение, положение согнутых ног; кроме того, кровать можно поднимать и опускать.

3. Сборка и эксплуатация

Сборка

Откройте коробку и снимите упаковку с основания кровати и с самой кровати. Например, подвесьте переднюю спинку кровати (изголовье), установите раму кровати снизу вверх и прочно закрепите ножки, переверните, поставьте короткое основание кровати на край, где есть ручки, и приставьте высокое основание с другой стороны. При сборке вставьте болты в пазы и зафиксируйте четыре крючка, чтобы не допустить падения кровати. Если Вы хотите снять переднюю спинку, сначала поднимите крючки, затем поднимите переднюю спинку. Установка передней спинки кровати: поставьте короткое основание кровати на край, где есть ручки, и приставьте высокое основание с другой стороны. При сборке вставьте болты в пазы. Не садитесь на раму, если кровать прочно не установлена.

Если кровать оснащена поручнями или приспособлена к подключению аппаратов обеспечения кровоснабжения, вставьте их в разъемы.

Согласно инструкции пользователи могут осуществлять сборку самостоятельно.

Эксплуатация

Отрегулируйте положение кровати. Если больной должен находиться в положение полулежа, поверните правую ручку по часовой стрелке (указательные символы на раме), задняя панель может быть установлена под углом в диапазоне 0° - 75° ; Если нужно согнуть ноги в положении полулежа, поверните левую ручку, и ноги и ступни смогут подниматься в диапазоне 0° - 45° и 0° - 20° одновременно; если требуется положить пациента в горизонтальное положение, поверните левую и правую ручки в противоположные направления; если нужно поднять всю раму, поверните среднюю ручку по часовой стрелке.

Когда больной в перевернутом положении, поверните левую ручку по часовой стрелке (соответствующие символы на раме), и левая поверхность кровати может занять любое положение в диапазоне 0° - 75° , больной будет повернут на правую сторону кровати; поверните правую ручку по часовой стрелке (соответствующие символы на раме), и правая поверхность кровати может сложиться в диапазоне 0° - 75° , чтобы повернуть больного на левую сторону кровати.

Применение поручней

Обе стороны кровати имеют поручни из алюминиевых сплавов, поручни из пластиковых материалов или вставные поручни. Нажмите на кнопку управления поручнем, чтобы поднять его до конечного положения, и он заблокируется автоматически. После пользования им, нажмите на кнопку повторно для возвращения его в первоначальное положение. При пользовании поручнем из пластика поднимайте управляющую ручку, пока она не достигнет конечного положения, и поручень автоматически заблокируется, после использования выдвиньте ручку, чтобы сложить поручни. Каждая кровать имеет 4 разъема. Поэтому при пользовании вставными поручнями, вставьте нижнюю часть поручня в разъем.

Обеспечение кровоснабжения

Обеспечение кровоснабжения возможно при помощи 2-4 разъемов для подсоединения трансфузионной стойки, обеспечивающей кровоснабжение - расположенных в изголовье и в ногах кровати, а также с обеих сторон рамы. Если пациенту требуется сделать переливание, нужно вставить в разъемы кровати трансфузионную стойку.



Внимание:

1. При пользовании поручнем надежно его закрепите. Функция помощи в качестве стойки отсутствует.
2. Прекратить эксплуатацию, если возникнут необычные звуки в процессе работы.
3. Безопасная рабочая нагрузка не должна превышать 7 кг.
4. При поворачивании рукоятки, сила должна распределяться равномерно. После использования рукоятку сложить.
5. Больничная кровать на колесах должна быть поставлена на тормоз, когда нет необходимости перевозить ее куда-то.
6. Упаковку нужно выбрасывать в мусорный бак.
7. Эксплуатировать изделие согласно инструкции.

4. Обслуживание и ремонт

1. Содержать в чистоте, использовать обычное моющее средство, без химических веществ.
2. Механические подвижные части кровати должны обрабатываться смазывающими веществами каждые полгода.
3. В случае обнаружения неисправностей изделие должно быть отправлено на ремонт техническими специалистами или возвращено производителю.

5. Транспортировка и хранение

Кровать должна храниться в хорошо проветриваемом месте, не способствующем образованию коррозии.

Расстояние от отопительных и нагревательных приборов должно быть не менее одного метра.

Транспортировка должна производиться крытым транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида, по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69, с обеспечением предохранения от механических повреждений и атмосферных осадков при погрузочно-разгрузочных работах

6. Упаковка

Поместите изголовье, изножье и раму кровати в упаковочную сумку, затем в картонную коробку и опечатайте самоклеющей лентой.

7. Комплект поставки:

- кровать – 1 шт.;
- эксплуатационная документация – 1 шт.

8. Технические характеристики

Длина и ширина кровати, мм - 2100х950

Длина и ширина лежа, мм - 2000х900

Высота лежа, мм - 500

Механизм регулировки высоты- Не регулируется

Количество секций - 4

Механизм регулировки секций - Винтовой(червячный) привод

Тренделенбург/Антитренделенбург, °- Отсутствует

Угол наклона спинной секции, ° - 0-70

Угол наклона ножной секции, ° - 0-35

Угол наклона тазобедренной секции , ° - 0-35

Дополнительные функции

Возможность опциональной установки : рамы Балканского, инфузионной стойки или тракционной рамы.

Тормозная система - Индивидуальные тормоза (КМФ 933 – отсутствуют колеса и тормоза)

Максимальная нагрузка, кг - 200

Комплектация - Боковые ограждения, штанга для подтягивания(КМФ-933 - боковые ограждения отдельно)

Высота по спинкам, мм - 900 мм

Ложة кровати - Основание ложа из металлических ламелей или сетка

Торцевые панели (спинки) - Комбинация металлической трубы в коричневой эмали и пластика цвета орех.

Колеса - Стальные самоориентирующиеся

Диаметр колес, мм - 125

Особенности - Выдвижное туалетное устройство в кровати **КМФ 943 WOOD WC**

Вес изделия, кг - 70

Материал упаковки - Гофрокартон

Габариты/Объем упаковки - 200x96x40см, 0,8 м3

Вес в упаковке, кг – 80

Гарантия

Гарантийный срок эксплуатации - **12 месяцев** со дня продажи; исключение быстроизнашивающиеся детали, и повреждения, причиненные вследствие ненадлежащего обращения. Для Вашей безопасности и из условий взаимозаменяемости деталей, ремонт и обслуживание продукции может быть произведен в компании ООО «МЕТ» с применением только оригинальных запчастей и деталей.

Дата продажи: « »

20__ г.

Генеральный директор

Филиппов С.В.