Комплект поставки

1. Кресло-коляска - 1 шт.
2. Паспорт и инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Кресло-коляска инвалидная складная предназначена для передвижения больных и инвалидов с частичной потерей функций опорно-двигательного аппарата в условиях помещений и на площадках с твёрдым покрытием для преодоления незначительных расстояний. Рама изделия выполнена из стали с хромовым покрытием. Модель оснащена съемными подлокотниками. Сидение съемное, с быстро-съемным санитарным устройством.

Меры безопасности

- при посадке пользователя в кресло-коляску и высадке из неё колеса должны быть поставлены на тормоза
- категорически запрещается вставать на подножки
- запрещена эксплуатация изделия с неисправными тормозами

Внимание! Перед эксплуатацией кресла-коляски необходимо проверить надежность крепления деталей.

Подготовка кресла-коляски к эксплуатации

Складывание и раскладывание
Кресло-коляска складывается и раскладывается без инструмента. Для того чтобы разложить кресло-коляску необходимо раздвинуть подлокотники в стороны, и нажать по бокам сидения вниз от себя до полного раскладывания. Для складывания необходимо потянуть за две ручки расположенные с боков сидения, и поднять вверх.

Опоры для ног
Для установки опор на кресло-коляску необходимо надеть опору на направляющие, находящиеся на раме и повернуть в сторону от колеса до срабатывания фиксатора. Модели комплектуются откидными и регулируемыми по высоте подножками.

Тормоза
Кресло-коляска снабжена слева и справа рычагами стояночного тормоза, перемещением рычага можно осуществлять торможение кресла-коляски до полного блокирования.

Колеса
Некоторые модели снабжены резиновыми цельнолитыми шинами. В другой комплектации шины пневматические, поэтому необходимо следить за давлением в шинах.

Обслуживание и уход при эксплуатации

При эксплуатации кресло-коляска требует определённого технического ухода. Обивку из искусственной кожи необходимо чистить тёплой водой с применением мягких моющих средств.
При необходимости сидение, спинку и подлокотники следует протирать (дезинфицировать) влажной тряпкой, смоченной в 0,5 - 1,0% растворе хлорамина. Механизм складывания необходимо периодически (не реже одного раза в месяц) смазывать машинным маслом. Необходимо помнить, что поверхность металлических деталей кресла-коляски имеет декоративно-защитное покрытие и поэтому требует к себе бережного отношения. Следует предохранять поверхности металлических деталей от ударов твёрдыми и острыми предметами.