АРМЕД®

NON PROGREDI, EST REGREDI

ПАСПОРТ

И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Кресло-коляска
для инвалидов «Armed»:

FS209AE

www.armed.ru

До начала эксплуатации подробно ознакомьтесь с настоящим Руководством!

ВВЕДЕНИЕ

Кресло-коляска для инвалидов «Armed»: FS209AE (далее по Руководству - кресло-коляска) предназначена для передвижения больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата в условиях помещений и на площадках с твердым покрытием. Передвижение осуществляется самостоятельно или при помощи сопровождающего лица.

Для того, чтобы исключить вероятность травмирования пользователя или повреждения оборудования не пренебрегайте рекомендациями данного Руководства и общими требованиями безопасности.

ПОКАЗАНИЯ

- Болезни системы кровообращения, нервной системы, органов пищеварения, мочеполовой системы, злокачественных новообразований;
- паралич или ампутация нижних конечностей;
- повреждения или деформация конечностей;
- повреждения суставов (не на обеих руках) или контрактуры;
- другие заболевания опорно-двигательного аппарата.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- невозможность сохранения сидячего положения;
- тяжелые нарушения вестибулярного аппарата;
- потеря функциональности обеих рук;
- ограниченная или недостаточная способность к ориентации;
- наркотическое или алкогольное воздействие;
- психические расстройства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметр	Величина
Габариты в рабочем состоянии (ДхШхВ) (± 5%), мм	1120x790x910
Габариты в сложенном состоянии (ДхШхВ) (± 5%), мм	820x340x860
Ширина сиденья (± 5%), мм	590
Глубина сиденья (± 5%), мм	440
Высота сиденья (± 5%), мм	490
Ширина между поручнями (± 5%), мм	610
Диаметр колес (передние/задние) (± 5%), мм	195/610
Радиус разворота (± 5%), мм	420
Масса (нетто/брутто) (± 5%), кг	21,8/23,7
Допустимая нагрузка, кг	150

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед использованием необходимо проконтролировать надежность крепления всех деталей кресла-коляски;
- Для преодолевания препятствий обязательно используйте выездные пандусы и платформы;

- Имейте ввиду, что при изменении положения центра тяжести за счет смещения тела или изменения нагрузки на кресло-коляску, а также наклоне на угол более 10 градусов, повышается опасность опрокидывания;

- При посадке и высадке с кресла-коляски колеса необходимо поставить на стояночный тормоз;

- При посадке и высадке не наступайте на подножки;

- При движении без торможения в направлении препятствия (бордюр, ступенька и т.д.) имеется опасность выпадения из кресла-коляски вперед;

- Не превышайте грузоподъемность кресла-коляски;

- Прежде чем в одиночку выполнить какое-то незнакомое действие по использованию кресла-коляски, проделайте его под чьим-либо присмотром;

- Не тянитесь за чем-либо через спинку кресла-коляски – велик риск опрокинуть кресло-коляску;

- Сопровождающее лицо должно:

- проверить ходовые качества кресла-коляски;

- проверить, чтобы стопы пользователя устойчиво располагались на подножках, а края одежды и покрывала не попадали в спицы колёс;

- предупреждать пользователя о планируемых действиях, особенно при наклоне кресла-коляски;

- не разгонять кресло-коляску слишком быстро, не изменять резко направление движения;

- следить, чтобы колени и локти пользователя не задевали дверных проёмов и косяков;

- ни при каких обстоятельствах не отпускать кресло-коляску при движении в гору или с неё;

- ни в коем случае не наклонять кресло-коляску вперёд;

- чтобы съехать с бордюра, развернуть кресло-коляску задними колёсами вперёд, спустить её сначала на задних колёсах, затем опустить передние при отсутствии пандуса;

- при преодолении бордюра наклонить кресло-коляску к себе, поставить на бордюр передние колёса, затем подтянуть задние при отсутствии пандуса;

- проводить регулярные осмотры кресла-коляски;

- при движении по дорогам соблюдайте правила дорожного движения.

ОПИСАНИЕ



Рис. 1

ПОДНОЖКИ

Кресло-коляска оснащена съемными, поворотными, регулируемыми по высоте подножками с мягкими упорами для ног.

ПОДЛОКОТНИКИ

Кресло-коляска оснащена съемными, ступеньчатыми подлокотниками. Подлокотники имеют мягкие накладки на поручнях.

Для снятия подлокотника необходимо нажать фиксатор, расположенный у основания переднего паза подлокотника, и потянуть его вверх.

ТОРМОЗА

Кресло-коляска снабжена рычагами стояночного тормоза слева и справа. Перемещением рычага управления можно осуществлять торможение кресла-коляски до полного блокирования колес.

Стояночный тормоз нельзя использовать при движении, необходимо использовать его только для стоянки.

КОЛЕСА

Кресло-коляска оснащена колесами, имеющими пневматические задние и передние цельнолитые шины.

Периодически проверяйте давление в камерах шин. Не допускайте езды на спущенных шинах.

РАМА

Рама кресла-коляски изготовлена из металлического сплава с защитным покрытием.

Усиленная рама обеспечивает повышенную грузоподъемность.

СПИНКА И СИДЕНЬЕ

Сиденье и спинка изготовлены из прочной нейлоновой дышащей ткани.

Сзади спинки предусмотрен удобный карман.

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

СКЛАДЫВАНИЕ И РАСКЛАДЫВАНИЕ

Кресло-коляска складывается и раскладывается без использования инструмента.

Извлеките кресло-коляску из упаковки. Кресло-коляска поставляется в сложенном виде. Надавите на направляющие сиденья, чтобы разложить кресло-коляску по ширине. Переведите ручки управления в рабочее положение до щелчка фиксатора.

Для исключения самопроизвольного складывания заблокируйте замок на поперечной рейке.

Для установки подножек необходимо надеть их на направляющие, находящиеся на раме кресло-коляски, и повернуть их в сторону от колеса до срабатывания фиксаторов.

Складывание осуществляется в обратной последовательности.



Рис. 2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПОСАДКА И ВЫСАДКА

Посадка и высадка спереди

1. Поставьте кресло-коляску на стояночный тормоз;

2. Поднимите вверх подножки;

3. При помощи сопровождающего лица переместите пользователя;

4. Опустите вниз подножки и поставьте на них ноги.

Посадка и высадка с боковой стороны

1. Поставьте кресло-коляску на стояночный тормоз;

2. Снимите подлокотник, со стороны, с которой будет пересаживаться пользователь;

3. Сложите подножки вверх;

4. При помощи сопровождающего лица переместите пользователя;

5. Разместите подлокотники и подножки в исходное положение.

ПРИВЕДЕНИЕ В ДВИЖЕНИЕ И ТОРМОЖЕНИЕ

Сопровождающее лицо может приводить кресло-коляску в движение и управлять ею с помощью предусмотренных для этого ручек управления.

Сопровождающее лицо должно быть физически и психически в состоянии оценивать управление кресла-коляски собственными силами. Для парковки используется стояночный тормоз.

При самостоятельном передвижении на кресле-коляске используйте ободы на задних колесах, для перемещения кресла-коляски с помощью рук пользователя.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Производите дезинфекцию кресла-коляски в соответствии с ОСТ 42-21-2-85. Наружные поверхности кресла-коляски обрабатывают способом протирания дезинфицирующими средствами, зарегистрированными и разрешенными в РФ для дезинфекции поверхностей по режимам, регламентированным действующими документами по применению дезинфицирующих средств, утвержденными в установленном порядке.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Кресло-коляска в упаковке предприятия-изготовителя должна храниться в закрытом помещении при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности до 80%.

В воздухе помещения не должно содержаться примесей, вызывающих коррозию.

Кресло-коляску транспортируют всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444-92 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Транспортировка и хранение кресла-коляски без упаковки завода-изготовителя не гарантирует сохранность кресла-коляски. Повреждения кресла-коляски, полученные в результате транспортировки или хранения без упаковки завода-изготовителя, устраняются потребителем.

Кресло-коляска не содержит вредных веществ и компонентов, представляющих опасность для здоровья людей и окружающей среды в процессе и после окончания срока службы и при утилизации.

Утилизация кресла-коляски осуществляется отдельно по группам материалов, согласно соответствующей нормативной документации.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Кресло-коляска _____ 1 шт.

2. Руководство по эксплуатации _____ 1 экз.

ПРИМЕЧАНИЕ: Предприятие-изготовитель систематически ведет работу по улучшению конструкции кресла-коляски, поэтому возможны некоторые изменения, не отраженные в настоящем Руководстве.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Кресло-коляска для инвалидов «Armed»: **FS209AE** соответствует техническим условиям и признана годной для эксплуатации.

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/10339 от15.08.2011 г.

Изготовитель: "Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory, (Ltd.)",

5 Xingfu RD, Zone A, Shishan Industrial Park, Nanhai District, Foshan City, China

"Фошан Донгфанг Медикал Эквипмент Мануфактори (Лтд)",

5 Ксингфу РД, Зона А, индустриальный парк Шишан, район Нанхай, город Фошан, Китай

Дистрибьютор: ООО «Медимпорт»

630091, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Советская, дом 52, пом. 14

Срок службы - не менее 5 лет.

Гарантийный срок – 12 месяцев с даты продажи при выполнении требований настоящего Руководства.

На быстроизнашивающиеся части и расходные материалы гарантия не распространяется.

Доставка в сервисный центр и обратно осуществляется за счет клиента.

Сервисный центр:

195197, г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, д. 21, корп. 3, лит. А, пом. 13-Н

Телефоны сервисных центров:

Моск. обл. г. Балашиха: (495) 989-12-89

г. Санкт-Петербург: (812) 702-73-02

г. Екатеринбург: (343) 357-33-61



Обратитесь к Руководству по эксплуатации



Выбросить в урну



ВНИМАНИЕ! Обратитесь к Руководству по эксплуатации



Знак соответствия



Хрупкий груз



Беречь от влаги



Вторичная переработка



Не употреблять в пищу