МОДЕРН

*(М23)*Топ приставной малыйЛЕВЫЙ500х600х25.

для каркаса тумбы приставной *(М20)*

1. Постелите на пол плотную бумагу или ткань.
2. В глухие отверстия диаметром 8 мм. топа вставьте втулки эксцентриковых стяжек.
3. Установите топ на приставную тумбу, затяните эксцентрики.
4. Отрегулируйте высоту ножек.



	панели				
1.	топ	500	x	600	1

Внимание! Фирма изготовитель оставляет за собой право вносить в изделие конструктивные и технологические изменения, не ухудшающие эксплуатационных свойств.

МОДЕРН

*(М23)*Топ приставной малый ЛЕВЫЙ 500х600х25.

для каркаса тумбы приставной *(М20)*

1. Постелите на пол плотную бумагу или ткань.
2. В глухие отверстия диаметром 8 мм. топа вставьте втулки эксцентриковых стяжек.
3. Установите топ на приставную тумбу, затяните эксцентрики.
4. Отрегулируйте высоту ножек.



	панели				
1.	топ	500	x	600	1

Внимание! Фирма изготовитель оставляет за собой право вносить в изделие конструктивные и технологические изменения, не ухудшающие эксплуатационных свойств.

Рекламационный лист.

При выявлении в изделии дефектных деталей, недостачи,
пересортицы деталей и фурнитуры просим Вас заполнить данный бланк и передать его в адрес продавца для получения производителем.

упаковщик	Дата выпуска
Савкин	***07.08.2013***

Наименование изделия, код		**Дата составления**	От _____ (название продавца)

БЕЗ ЗАПОЛНЕНИЯ ДАННОГО БЛАНКА РЕКЛАМАЦИЯ РАССМАТРИВАТЬСЯ НЕ БУДЕТ !

№ п/п	Место (коробка)	Позиция на схеме сборки	Описание дефекта	**Кол-во**

Гарантийный талон.

Гарантийный срок – 12 месяцев. Сохраняйте данный бланк, документ с датой покупки (квитанция, накладна, чек и т.п.)этикетку с упаковки в течении гарантийного периода. Условием бесплатного гарантийного обслуживания Вашей мебели является ее правильная эксплуатация и отсутствие механических повреждений по вине покупателя. Гарантия не распространяется на естественный износ или дефекты, вызванные перегрузкой, неправильной или небрежной эксплуатацией и сборкой, проникновением жидкости, грязи и других посторонних предметов.

Рекламационный лист.

При выявлении в изделии дефектных деталей, недостачи, пересортицы деталей и фурнитуры просим Вас заполнить данный бланк и передать его в адрес продавца для получения производителем.

упаковщик	Дата выпуска
Савкин	***07.08.2013***

Наименование изделия, код		**Дата составления**	От _____ (название продавца)

БЕЗ ЗАПОЛНЕНИЯ ДАННОГО БЛАНКА РЕКЛАМАЦИЯ РАССМАТРИВАТЬСЯ НЕ БУДЕТ !

№ п/п	Место (коробка)	Позиция на схеме сборки	Описание дефекта	**Кол-во**

Гарантийный талон.

Гарантийный срок – 12 месяцев. Сохраняйте данный бланк, документ с датой покупки (квитанция, накладна, чек и т.п.)этикетку с упаковки в течении гарантийного периода. Условием бесплатного гарантийного обслуживания Вашей мебели является ее правильная эксплуатация и отсутствие механических повреждений по вине покупателя. Гарантия не распространяется на естественный износ или дефекты, вызванные перегрузкой, неправильной или небрежной эксплуатацией и сборкой, проникновением жидкости, грязи и других посторонних предметов.